# inepro®

PRO1-S PRO1-2T PRO1-Mb PRO1-Mod



PRO1 Series MID Contador de energía monofásico

# Manual de usuario

Versión: 2.18-5

© 2018 Inepro B.V. All rights reserved



Traducido al Español por JHK SISTEMAS

### **1** Indice

1 Indice	3
2 Instrucciones de seguridad	4
3 Prólogo	6
4 Certificados	7
5 Especificaciones	8
5.1 Criterio de rendimiento	8
5.2 Errores básicos	8
5.3 Especificación de infrarrojos	8
5.4 Especificaciones de comunicación M-bus (solo PRO1-Mb)	9
5.5 Especificaciones de comunicación RS485 (solo PRO1-Mod)	9
5.6 Dimensiones	9
5.7 Diagrama de conexión	9
6 Installation	. 10
7 Operación	11
7.1 Indicación del flujo de energía	11
7.2 Indicación de energía reactiva	11
7.3 Indicación de tarifa	11
7.4 Lectura del contador	11
7.5 Pantalla LCD del medidor	11
7.6 Función de desplazamiento	12
7.7 Botón de desplazamiento	13
7.8 Luz de fondo	14
7.9 Contador de días reiniciable	14
7.10 Tasa de salida S0	14
7.11 Código de combinación	15
7.12 ID de Modbus/M-bus	15
7.13 Velocidad de transmisión	16
7.14 Paridad	16
7.15 Contador de apagado	16
7.16 Contraseña	17
8 Solución de problemas	18
8.1 Lista de errores en pantalla	19
8.2 Soporte técnico	19
Apéndice 1 - PRO1-2T	20
A1.1 Cómo cambiar entre T1 y T2	20
A1.2 Lecturas LCD adicionales para la versión de 2 tarifas	. 20
Apéndice 2 - PRO1-Mb	21
A2.1 Comunicación a través de la salida M-bus	. 21
A2.2 Mapa de registro de bus M	. 22
Apéndice 3 - PRO1-Mod	. 24
A3.1 Comunicación a través de la salida Modbus	.24
A3.2 Mapa de registros Modbus	. 25
Apéndice 4 - Software de infrarrojos para PC	. 27

# 2 Instrucciones de seguridad

#### Información por su propia seguridad

Este manual no contiene todas las medidas de seguridad para la operación de este medidor debido a que las condiciones especiales de operación, los requisitos del código local o las regulaciones locales pueden requerir medidas adicionales. Sin embargo, contiene información que debe observarse para su propia seguridad personal y para evitar daños materiales. Esta información se destaca mediante un triángulo de advertencia con un signo de exclamación o un rayo según el grado de peligro real o potencial:



#### Advertencia

Esto significa que el incumplimiento de las instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños considerables.



#### Precaución

Esto significa peligro de descarga eléctrica y el no tomar las precauciones de seguridad necesarias resultará en muerte, lesiones graves o daños materiales considerables.

#### **Personal cualificado**

La instalación y operación del dispositivo descrito en este manual solo puede ser realizada por personal calificado. Solo las personas que están autorizadas para instalar, conectar y usar este dispositivo, que tienen los conocimientos adecuados sobre el etiquetado y la conexión a tierra de equipos y circuitos eléctricos y que pueden hacerlo de acuerdo con las reglamentaciones (de seguridad) locales, se consideran personal calificado en este manual.

#### Usar para el propósito previsto

Este dispositivo solo se puede utilizar para los casos especificados en el catálogo y el manual del usuario y solo en conexión con dispositivos y componentes recomendados y aprobados por Inepro Metering B.V.

#### Manejo adecuado

Los requisitos previos para un funcionamiento perfecto y fiable del producto son el transporte, el almacenamiento, la instalación y la conexión adecuados, así como el funcionamiento y el mantenimiento adecuados. Durante su funcionamiento, ciertas partes del medidor pueden tener voltajes peligrosos.

- Utilice únicamente herramientas aisladas adecuadas para los voltajes para los que se utiliza este medidor.
- No conecte mientras el circuito esté conectado a una fuente de alimentación o corriente.
- Solo coloque el medidor en un ambiente seco.
- El medidor está diseñado para ser instalado en un Ambiente Mecánico 'M1', con Choque y Vibraciones de baja significancia.

ce y entorno electromagnético 'E2', según la directiva 2014/32/EC. El medidor está diseñado para uso en interiores. El medidor debe instalarse dentro de un gabinete con clasificación IP adecuado, de acuerdo con los códigos y regulaciones locales.

- No monte el medidor en un área explosiva o expuesto al polvo, moho y/o insectos.
- Asegúrese de que los cables utilizados sean adecuados para la corriente máxima de este medidor.
- Asegúrese de que los cables de CA estén conectados correctamente antes de activar la corriente/voltaje al medidor.

• No toque las abrazaderas de conexión del medidor directamente con las manos descubiertas, con metal, alambre ciego u otros

material conductor, ya que correrá el riesgo de sufrir una descarga eléctrica que podría causar posibles lesiones, lesiones graves o la muerte.

- Asegúrese de que las cubiertas de protección se vuelvan a colocar después de la instalación.
- El mantenimiento y reparación del medidor debe ser realizado únicamente por personal calificado.

• Nunca rompa ningún sello (si está presente en este medidor) para abrir la cubierta frontal, ya que esto podría afectar la funcionalidad o

precisión del medidor, y anulará toda garantía.

• No deje caer ni permita el impacto físico del medidor, ya que hay componentes de alta precisión en el interior que pueden romperse.

y afectar negativamente a la medición del medidor.

- Todas las abrazaderas deben estar bien apretadas.
- Asegúrese de que los cables encajen correctamente en las abrazaderas de conexión.

• Si los cables son demasiado delgados, se producirá un mal contacto que puede generar chispas y dañar el medidor y su alrededores.

#### 4 - Inepro Metering - PRO1 Series

#### Exclusión de responsabilidad

Hemos verificado el contenido de este manual y se ha hecho todo lo posible para garantizar que las descripciones sean lo más precisas posible. Sin embargo, no se pueden descartar por completo las desviaciones de la descripción, por lo que no se aceptará ninguna responsabilidad por errores u omisiones en la información proporcionada. Los datos de este manual se revisan regularmente y las correcciones necesarias se incluirán en ediciones posteriores. Si tiene alguna sugerencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

#### Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

#### Copyright

Copyright Inepro Metering Agosto 2011.

Está prohibido transmitir o copiar este documento o usar o divulgar su contenido sin el permiso expreso de Inepro Metering BV. Cualquier duplicación es una violación de la ley y está sujeta a sanciones penales y civiles. Todos los derechos reservados, particularmente para patentes pendientes o aprobadas o marcas registradas.

### 3 Prólogo

Gracias por comprar este medidor de energía. Inepro dispone de una amplia gama de productos de dispositivos. Hemos introducido una gran cantidad de medidores de energía en el mercado adecuados para 110 V CA a 400 V CA (50 o 60 Hz).

Además de la energía normal también desarrollamos nuestros propios contadores prepago con tarjeta chip, recargadores de tarjeta chip y un completo sistema de control de gestión por PC. Para obtener más información sobre otros productos, comuníquese con nuestro departamento de ventas en sales@ineprometering.com o visite nuestro sitio web en www.ineprometering.com.

Aunque producimos este dispositivo de acuerdo con los estándares internacionales y nuestra inspección de calidad es muy precisa, aún es posible que este dispositivo muestre un defecto o falla por el cual nos disculpamos. En condiciones normales, su producto debería proporcionarle años de funcionamiento sin problemas. En caso de que haya un problema con el medidor de energía, debe comunicarse con su distribuidor de inmediato. La mayoría de nuestros medidores de energía están sellados con un sello especial. Una vez roto este precinto no hay posibilidad de reclamar ninguna garantía. Por lo tanto, NUNCA abra un medidor de energía o rompa el sello del dispositivo. La garantía limitada es de 5 años a partir de la fecha de producción, divididos en varios períodos, después de la producción, y sólo es válida para fallas de producción.

### **4 Certificados**

C+				
N(Mi)	EU-typ	e	examination	
			certificate	
			Number <b>T11037</b> revision 1 Project number 1902376 Page 1 of 1	
• • • • • • • • •	MMI Course P.M.			
issued by	wwi certin 8.V., designated and notified by the Ne conformity modules mentioned in having established that the Measu requirements of Directive 2014/32	therla article ring in EU, to	ands to perform tasks with respect to e 17 of Directive 2014/32/EU, after nstrument meets the applicable 2:	
Manufacturer	Inepro Metering BV			
	Pondweg 7 2153 PK Nieuw-Vennen			
	The Netherlands			
Measuring instrument	A static Active Electrical Energy	Mete	er	
* * * * * * * * *	Туре		PRO1-S I, PRO1-2T I, PRO1-Mb I, PRO1-Mod I	
	Manufacturer's mark or name		Inepro	
	Reference voltage	1	230 V	
	Reference current		5A	
	Destined for the measurement of	:	electrical energy, in a	
	Accuracy class		- single-phase two-wire network	
	Environment classes		M1/E2	
	Temperature range	. :	-25 °C/ +55 °C	
	and the second second			
	Further properties are described in - Description T11037 revision 1; - Documentation folder T11027.1	the a	annexes:	
Valid until	3 April 2027			
vand until	This section in the section of the			
Kemark	folder.	ersion,	, except for its documentation	
	******			
Issuing Authority	NMi Certin B.V., Notified Body	num	ber 0122	
	15 May 2018			
	XD			
*******	C Oosterman			
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Head Certification Board			
NMI Certin B.V. Hugo de Grootplein 1 3314 EG Dordrecht The Nethorisot	This document is issued under the provision that no liability is accepted and that the manufacturer shall indemnify third-party liability.		ALS	
T +31 78 632232	The designation of NMI Could Bill on North			
cercin@nmi.nl	e.europa.eu/growth/tools-databases/nando/	Reprod	duction of the complete ent only is permitted.	

#### inepro®

CE

This declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 45014 General Cirturia fotion of Conformity. The basis for the criteria has been found in international documentation, particularly ISO / IEC, Guide 22, ISO / IEC, Guide 22, ISO / IEC, Guide 22, Declaration of Conformity with technical specifications.

We,	
	Inepro Metering BV
(suppl	ier's name)
De	ndweg 7
21	53 PK Nieuw-Vennep
Th	e Netherlands
(suppl	ier's address)
decla	re under our sole responsibility that the product:
PF	RO1-S I
PF	R01-2T I
PF	CO1-Mb I
Si	ngle phase DIN rail Watt Hour meter
(Name	, type or model, batch or serial number, possibly source and number of items)
to wh harm	ich this declaration relates in conformity with the following European onized and published standards at date of this declaration:
	EN 50470
(Title a	and or number and date of issue of the applied standard(s))
Fol	lowing the provisions of the Directives (if applicable):
	☑ N/A
Ni	euw-Vennep, 2017, April 10
Place	and date of issue
D. vi	an der Vaart

### **Declaration of Conformity**

We

Inepro Metering BV

Of

Inepro Metering BV Pondweg 7 2153 PK Nieuw Vennep The Netherlands

Ensure and declare that the apparatus:

PRO1-S I, PRO1-2T I, PRO1-Mb I and PRO1-Mod I

With the measurement range

230V, 5(45)A, 50Hz, 10.000imp/kWh

are in conformity with the type as described in the

EC-type examination certificate T11037

and satisfy the appropriate requirements of the Directive 2014/32/EU

April 10, 2017

### **5** Especificaciones

Carcaca	PC plástico registente al fuego
Valtaia naminal (Un)	
	230V AC
Voltaje operativo	195-253VAC
Capacidades de aislamiento:	
<ul> <li>Resistencia a la tensión alterna</li> </ul>	4KV for 1 minuto
- Tensión de impulso soportada	6KV – 1,2µS forma de onda
Corriente básica (Ib)	5A
Corriente nominal máxima (Imax)	45A
Rango de corriente operativa	0,4%Ib-Imax
Resistencia a sobrecorriente	30Imax for 0,01s
Rango de frecuencia operativa	50Hz ±10%
Consumo de energía interna	≤2W/Phase - ≤10VA/Phase
Tasa de flash de salida de prueba (LED ROJO)	10.000 imp/kWh
Tasa de salida de pulso	10.000/2.000/1.000/100/10/1/0,1/0,01 imp/kWh
Ancho de pulso	
- ≤ 5625W	32ms
- > 5625W	11.2ms
Datos almacenados	Los datos se pueden almacenar durante más de
10 años.	·
sin corriente	

#### **5.1 Criterio de rendimiento**

Funcionamiento en humedad	≤ 75%
Humedad de almacenamiento	≤ 95%
Opera en temperaturas	-25°C - +55°C
Temperatura almacenamiento	-30°C- +70°C
Internacional standard	EN50470-1/3
Clase de precisión	B (=1% accuracy)
Protección contra la penetración	
de polvo y agua	IP51
Medidor encapsulado aislante de	
clase protectora	II

#### 5.2 Errores básicos

$\cos \phi = 1$	±1,5%
$\cos \phi = 0.5L$	±1,5%
$\cos \phi = 0.8C$	±1,5%
$\cos \phi = 1$	±1,0%
$\cos \phi = 0.5L$	±1,0%
$\cos\phi = 0.8C$	±1,0%
	$Cos\phi = 1$ $Cos\phi = 0,5L$ $Cos\phi = 0,8C$ $Cos\phi = 1$ $Cos\phi = 0,5L$ $Cos\phi = 0,8C$

#### 5.3 especificación de infrarrojos

Longitudes de onda infrarrojas	900- 1000nm
Distancia de comunicación	Contacto directo
Protocolo	IEC62056-21:2002 (IEC1107)

#### 5.4 Especificaciones de comunicación M-bus (solo PRO1-Mb)

Bus type Baud rate Range Downlink signal Uplink signal Cable Protocolo Unidades de carga Max.número de metros

M-bus 300, 600, 1200, 2400 (default), 4800 and 9600 ≤1000m 64PCS\* Master to slave. Voltage modulation Slave to master. Current modulation JYSTY (nx2x0,8) EN13757-3 + 2 64\*

\*Tenga en cuenta que la cantidad máxima de medidores depende del convertidor, la tasa de baudios (cuanto mayor sea la tasa de baudios, menor será la cantidad de medidores que se pueden usar) y las circunstancias en las que se instalen los medidores.

#### 5.5 Especificaciones de comunicación RS485 (solo PRO1-Mod)

Bus type RS485 Protocolo MODBUS RTU with 16 bit CRC Baud rate 1200, 2400, 4800 and 9600 (default) Address range 1-247 user settable 60 meters per bus Maximum bus load Range 1000m **5.6 Dimensiones** П Altura sin tapa de protección 90 mm 117 mm Altura Ancho 17,5 mm 90 <u>4</u> Fondo 63 mm 48 8 mm<sup>2</sup> Max. conexión de potencia de diámetro П (Cobre macizo) 5 Peso 0,08 Kg (net) 46.8 13 63

#### 5.7 Diagrama de conexión

La conexión de los cables debe realizarse de acuerdo con el diagrama de conexión que se muestra a continuación:

1 Fase de entrada (L-IN) 3 fase de salida (L-OUT) 4 Neutral linea entrada (N) 6 Neutral linea salida (N) Contacto de salida de pulsos (S0) 20 y 21 23 y 24 PRO1-S No en uso Entrada de tarifa externa (230V) PRO1-2T PRO1-Mb M-Bus contacto de comunicación Modbus contacto de comunicación PRO1-Mod +



### 6 Instalación



• Apague y, si es posible, bloquee todas las fuentes que alimentan el medidor de energía y el equipo que está conectado a él antes de trabajar en él.

• Utilice siempre un dispositivo de detección de voltaje con la clasificación adecuada para confirmar que la alimentación está apagada.



• La instalación debe ser realizada por personal calificado familiarizado con los códigos y reglamentos aplicables.

• Utilice herramientas aisladas para instalar el dispositivo.

• En la línea de alimentación y no en el neutro debe instalarse un fusible, un interruptor térmico o un interruptor automático unipolar.

línea.

• El cable de conexión, que conecta el dispositivo al circuito exterior, debe dimensionarse de acuerdo con las normas locales.

regulaciones para la cantidad máxima del interruptor de corriente u otros dispositivos de protección contra sobrecorriente utilizados en el circuito.

• Se debe instalar un interruptor externo o un disyuntor en los cables de alimentación, que se utilizará para desconectar el medidor y el dispositivo que suministra energía. Se recomienda que este interruptor o disyuntor se coloque cerca del medidor porque es más conveniente para el operador. El interruptor o disyuntor debe cumplir con las especificaciones del diseño eléctrico del edificio y todas las reglamentaciones locales.

 Se debe instalar un fusible externo o un interruptor térmico utilizado como dispositivo de protección contra sobrecorriente para el medidor en los cables del lado de suministro. Se recomienda que este dispositivo de protección también se coloque cerca del medidor para comodidad del operador. El dispositivo de protección contra sobrecorriente debe cumplir con las especificaciones del diseño eléctrico del edificio y todas las reglamentaciones locales.

• Este medidor se puede instalar en interiores o exteriores encerrado en una caja de medidores que esté suficientemente protegida, en acuerdo con los códigos y regulaciones locales.

- Para evitar la manipulación, se puede utilizar una caja con cerradura o un dispositivo similar.
- El medidor debe instalarse contra una pared resistente al fuego.
- El medidor debe instalarse en un lugar bien ventilado y seco.
- El medidor debe instalarse en una caja protectora si está expuesto al polvo u otros contaminantes.
- El medidor se puede instalar y usar después de haber sido probado y se puede sellar después.
- El dispositivo se puede instalar en un carril DIN de 35 mm.

máquinas, inversores, etc., se requiere que el medidor esté protegido con un dispositivo de protección contra sobretensiones.

• El dispositivo debe sellarse inmediatamente después de instalarlo para evitar su manipulación.

#### 7.1 Indicación de flujo de energía

El LED rojo en el panel frontal indica el flujo de energía medido por el medidor. Cuando fluya la energía, el LED parpadeará. Cuanto más rápido parpadee el LED, más energía fluirá. Para este medidor, el LED parpadeará 10.000 veces por kWh. La primera indicación de pantalla del medidor en el modo de desplazamiento es FW (adelante) o RV (reversa).

#### 7.2 Indicación de energía reactiva

La pantalla mostrará kvarh para indicar que el medidor está midiendo energía reactiva.

#### 7.3 Indicación de tarifa

La pantalla LCD mostrará un punto debajo de la palabra tarifa en la placa de identificación para indicar que la tarifa 2 está activa.

#### 7.4 Leyendo el medidor

Un LED rojo en el panel frontal indica el consumo medido por el medidor. Cuando se consume energía, el LED parpadeará. Cuanto más rápido parpadee el LED, más energía se consume. Para este medidor, el LED parpadeará 10.000 veces por kW.

El medidor está equipado con una pantalla LCD de 6 dígitos. Para el consumo de energía, el medidor mostrará 9999,99 kWh y cambiará a 99999,9 kWh cuando supere este valor y así sucesivamente.

#### 7.5 Pantalla LCD del medidor

La pantalla LCD tiene dos filas. La fila superior contiene puntos. El más a la izquierda es para indicar la dirección del flujo de energía (hacia delante/hacia atrás). El de más a la derecha parpadeará cuando haya comunicación con un dispositivo externo (solo en modelos). La fila inferior se usa para mostrar otra información de medición.



Esto significa que ciertas pantallas tienen las mismas abreviaturas, pero el punto de arriba distinguirá si es para avanzar (sin punto) o retroceder (punto). Por favor compare las pantallas a continuación:



Energía activa directa total

Energía activa inversa total

#### 7.6 función de desplazamiento

#### 7.6.1 Desplazamiento automático

Cada 10 segundos, el medidor mostrará la siguiente página de datos programados (dependiendo de la configuración).

#### 7.6.2 Cambiar el tiempo de desplazamiento por botón

- Desplácese con el botón hasta el modo Programa 2.
- Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para ingresar al menú.
- Desplácese a la página LCD Tiempo de ciclo LCD (RT xx).
- Mantenga presionado el botón durante 5 segundos para ingresar al modo de programación.
- El valor comienza a parpadear: seleccione el nuevo valor 1-30 segundos.
- Confirme el nuevo tiempo de desplazamiento manteniendo presionado el botón durante 3 segundos.
- La pantalla LCD mostrará OK cuando se confirme la configuración.



#### 7.6.3 Agregar/quitar registros a/del desplazamiento automático

- Desplácese hasta el registro\* que desea agregar o eliminar.
- Mantenga presionado el botón durante 5 segundos para agregar o quitar.
- La pantalla LCD mostrará OK para entrar o OK para salir.



\*Solo los registros en el submenú después de: Dirección de corriente, Energía activa total, Energía reactiva total, Potencia activa y Modo de programa 1 se pueden agregar o eliminar del desplazamiento automático.

#### 7.7 Botón de desplazamiento

Al presionar el botón durante 1, 3 o 5 segundos, pasará por todas las páginas de datos una por una..



#### 7.8 Iluminación del fondo

El medidor está equipado con una luz de fondo azul. La retroiluminación se puede configurar en modo de encendido, apagado o botón.

#### 7.8.1 Cambiar la configuración de la luz de fondo

- Desplácese con el botón hasta el modo Programa 2.
- Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para ingresar al menú.
- Desplácese a la página LCD Configuración de la luz de fondo (bL xx).
- Mantenga presionado el botón durante 5 segundos para ingresar al modo de programación.
- El valor comienza a parpadear: botón de selección/encendido/apagado.
- Confirme la nueva configuración manteniendo presionado el botón durante 3 segundos.
- La pantalla LCD mostrará OK cuando se confirme la configuración.



#### 7.9 Contador de días reiniciable

El contador está equipado con un contador de días para la energía consumida. Este es el avance de energía calculado y el usuario puede restablecerlo a cero.

#### 7.9.1 Cómo restablecer el contador de días a 0

- Desplácese a la página LCD Resettable kWh en el menú principal.
- Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para ingresar al menú.
- El valor comienza a parpadear: mantenga presionado el botón durante 5 segundos para reiniciar.
- La pantalla LCD mostrará OK cuando se restablezca el valor.



#### 7.10 Tasa de salida S0

El contador de energía está equipado con una salida de pulsos que está aislada ópticamente del circuito interior. Genera pulsos en proporción al consumo medido para fines de lectura remota o prueba de precisión. La salida de pulsos es una salida de transistor de colector abierto dependiente de la polaridad que requiere una fuente de voltaje externa para una operación correcta. Para esta fuente de tensión externa, la tensión (Ui) debe ser inferior a 27 V CC. La corriente de conmutación máxima (Imax) es de 100 mA. Para conectar la salida de impulsos, conecte 5-27V DC al conector 20 (colector), y el cable de señal (S) al conector 21 (emisor).



#### 7.10.1 Cómo cambiar la tasa de salida SO

- Desplácese con el botón hasta el modo Programa 3.
- Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para ingresar al menú.
- Ingrese la contraseña de 4 dígitos: desplácese con el botón y seleccione cada dígito 0-9, mantenga presionado el botón durante 3 segundos para

Confirme cada dígito.

- Desplácese a la página LCD Salida S0 (S0 xxxxx).
- Mantenga presionado el botón durante 5 segundos para ingresar al modo de programación.
- El valor empieza a parpadear: seleccione 10.000/2.000/1.000/100/10/1/0,1/0,01.
- Confirme la nueva configuración manteniendo presionado el botón durante 3 segundos.
- La pantalla LCD mostrará OK cuando se confirme la configuración.



#### 7.11 código de combinación

El medidor le permite mostrar la energía total (uso) que se muestra en la pantalla de acuerdo con diferentes métodos de cálculo. Puede utilizar los siguientes métodos de cálculo para la energía total:

Code	Total (active) energy
C-01	Solo adelante
C-04	Solo inverso
C-05	Adelante + Inverso
C-06	Inverso - Adelante
C-09	Adelante - Inverso
C-10	Adelante - Inverso

#### 7.11.1 Como cambiar el código combinación

- Desplácese con el botón hasta el modo Programa 3.
- Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para ingresar al menú.
- Ingrese la contraseña de 4 dígitos: desplácese con el botón y seleccione cada dígito 0-9, mantenga presionado el botón durante 3 segundos para

Confirme cada dígito.

- Desplácese a la página LCD Código de combinación (C-xx).
- Mantenga presionado el botón durante 5 segundos para ingresar al modo de programación.
- El valor comienza a parpadear: seleccione 01/04/05/06/09/10.
- Confirme la nueva configuración manteniendo presionado el botón durante 3 segundos.
- La pantalla LCD mostrará OK cuando se confirme la configuración.



#### 7.12 Modbus/M-bus ID

La ID de Modbus se puede configurar de 001 a 247, la ID de Modbus predeterminada es 001. La ID de M-bus se puede configurar de 000 a 250, la ID de M-bus predeterminada es 000.

#### 7.12.1 Como cambiar el Modbus/M-bus ID •

- Desplácese con el botón a Program mode 2.
- Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para ingresar al menú.
- Desplácese a la página LCD Modbus/M-bus ID (Mbs Id xxx).
- Mantenga presionado el botón durante 5 segundos para ingresar al modo de programación.
- El valor comienza a parpadear: seleccione 3 dígitos (Modbus: 001-247 o M-bus: 000-250).
- Confirme cada dígito manteniendo presionado el botón durante 3 segundos.
- La pantalla LCD mostrará OK cuando se confirme la configuración.



#### 7.13 Baud rate

La tasa de baudios de Modbus se puede configurar de 1200 a 9600. La tasa de baudios de M-bus se puede configurar de 300 a 9600.

#### 7.13.1 Como cambiar el baud rate

- Desplácese con el botón hasta el modo Programa 3.
- Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para ingresar al menú.

• Ingrese la contraseña de 4 dígitos: desplácese con el botón y seleccione cada dígito 0-9, mantenga presionado el botón durante 3 segundos para

Confirme cada dígito.

- Desplácese a la página LCD Tasa de baudios (M bAud xxxx).
- Mantenga presionado el botón durante 5 segundos para ingresar al modo de programación.
- El valor comienza a parpadear: seleccione 9600/4800/1200/600/300.
- Confirme la nueva configuración manteniendo presionado el botón durante 3 segundos.
- La pantalla LCD mostrará OK cuando se confirme la configuración.



#### 7.14 Paridad

La paridad de Modbus se puede establecer en par, ninguno o impar. La paridad de M-bus siempre es uniforme.

#### 7.14.1 Como cambiar la paridad

- Desplácese con el botón hasta el modo Programa 3.
- Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para ingresar al menú.
- Ingrese la contraseña de 4 dígitos: desplácese con el botón y seleccione cada dígito 0-9, mantenga presionado el botón durante 3 segundos para

Confirme cada dígito.

- Desplácese a la página LCD Paridad (PArity xxxx).
- Mantenga presionado el botón durante 5 segundos para ingresar al modo de programación.
- El valor empieza a parpadear: seleccione par/ninguno/impar.
- Confirme la nueva configuración manteniendo presionado el botón durante 3 segundos.
- La pantalla LCD mostrará OK cuando se confirme la configuración.



#### 7.15 Apagado del contador

El apagado del contador registra el número de veces que el contador ha sido apagado.

#### 7.15.1 Como resetea el apagado de contador

- Desplácese con el botón hasta el modo Programa 3.
- Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para ingresar al menú.

• Ingrese la contraseña de 4 dígitos: desplácese con el botón y seleccione cada dígito 0-9, mantenga presionado el botón durante 3 segundos para

Confirme cada dígito.

- Desplácese a la página LCD Contador de apagado (PWEr C xxxx).
- Mantenga presionado el botón durante 5 segundos para ingresar al modo de programación.
- El valor comienza a parpadear: mantenga presionado el botón durante 3 segundos para reiniciar.
- La pantalla LCD mostrará OK cuando se restablezca el valor.



#### 7.16 Contraseña

El modo de programa 3 está protegido con una contraseña. La contraseña predeterminada es 0000.

#### 7.16.1 Como cambiar la contraseña

- Desplácese con el botón hasta el modo Programa 3.
- Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para ingresar al menú.

• Ingrese la contraseña de 4 dígitos: desplácese con el botón y seleccione cada dígito 0-9, mantenga presionado el botón durante 3 segundos para

Confirme cada dígito.

- Desplácese a la página LCD Contraseña (PASSrd xxxx).
- Mantenga presionado el botón durante 5 segundos para ingresar al modo de programación.
- El valor comienza a parpadear: seleccione cada dígito (0-9) confirme cada dígito manteniendo presionado el botón durante 3 segundos.
- La pantalla LCD mostrará OK cuando se confirme la configuración.



### 8 Solución de problemas



- Durante la reparación y el mantenimiento, no toque las pinzas de conexión del medidor directamente con las manos desnudas, con metal, alambre ciego u otro material conductor, ya que podría causar una descarga eléctrica y posiblemente causar lesiones, lesiones graves o incluso la muerte.
- Apague y, si es posible, bloquee todas las fuentes que alimentan el medidor de energía y los equipos que están conectados a él antes de abrir la cubierta de protección y trabajar en ella.
- Apague y bloquee todo el suministro de energía al medidor de energía y al equipo en el que está instalado antes de abrir la cubierta de protección para evitar el riesgo de descarga eléctrica.



• El mantenimiento o la reparación solo deben ser realizados por personal calificado que esté familiarizado con los códigos y reglamentos aplicables.

- Use herramientas aisladas para mantener o reparar el medidor.
- Asegúrese de que la cubierta de protección esté en su lugar después del mantenimiento o reparación.
- La caja está sellada, el incumplimiento de esta instrucción puede provocar daños en el medidor.

Problema	Posible causa	Solución		
El LED rojo de consumo no está intermitente (PULSE LED).	There is no load connected to the meter. The load on the line is very low.	Connect a load to the meter. Check with an Ohm-meter if the load value is very low.		
El registro no está contando.	Casi no hay carga conectada al contador.	Revise si el LED rojo de consumo esta intermitente.		
Sin salida de pulsos.	La salida de pulsos no recibe alimentación de CC. La salida de pulsos no está conectada correctamente.	Verifique la fuente de voltaje externa (Ui) sea 5-27 V CC con un medidor de voltaje. Verifique si la conexión es correcta: el 5-27V DC debe conectarse a la conexión del colector (pin 20+) y el cable de señal (S) a la conexión del emisor (pin 21-).		
tasa de salida de pulsos incorrecta.	Es correcta la tasa de salida de pulso via software infrarojos o en Program mode 3 ?	Descargue o solicite el software y use el ojo infrarrojo que se puede comprar por separado.		
Si nada de lo anterior funciona, comuníquese con el soporte técnico				

**8.1 Lista de errores en pantalla** Puede ser que uno de los siguientes errores se muestre en el medidor:

Mustra pantalla	Tipo de error	Medidas
Err 01	EEPROM error	Pongase en contacto con S.Técnico para reemplazar el contador.
Err 02	Código programa checksum error	Pongase en contacto con soporte
		técnico para reemplazar el contador.

**8.2 Soporte técnico** Para preguntas acerca de uno de nuestros productos contactar a:

- Su distribuidor local de Inepro Metering: Email: <u>support@ineprometering.com</u> Web: ww<u>w.ineprometering.com</u> ٠
- •
- •



# **Apendice 1 - PRO1-2T**

#### A1.1 Cómo cambiar entre T1 y T2

El medidor está equipado con 2 funciones de tarifa que deben activarse mediante un voltaje externo conectado a los terminales 23/24.

Este es un voltaje de CA entre 23 y 24:



#### A1.2 Lecturas LCD adicionales para la versión de 2 tarifas



Energía activa directa para tarifa 2

Energía activa inversa para tarifa 2

Energía reactiva directa para tarifa 2

Energía reactiva inversa para tarifa 2

### **Apendice 2 - PRO1-Mb**

#### A2.1 Comunicación a través de la salida M-bus

El medidor PRO1-Mb está equipado con un puerto M-bus, los datos se pueden leer a través de este puerto. El protocolo de comunicación cumple con el estándar EN13757-3.

El medidor puede comunicarse con su PC. Para leer los registros del medidor, primero instale y configure el software de PC. Use un convertidor de nivel M-bus para conectar la PC y el medidor. El cable debe conectarse a los terminales 23 y 24. La dirección de comunicación predeterminada del medidor es 00.

Por defecto para comunicación M-bus son:

- Baud rate 2400
- 8 data bits
- even parity
- 1 stop bit



El direccionamiento secundario (253/FD) está preestablecido en los últimos 8 dígitos del número de serie impreso en el costado del medidor. Sin embargo, esto se puede cambiar a un número más conveniente a través de comunicación IR o M-bus.

La tasa de baudios se puede cambiar a valores de 9600, 4800, 1200, 600 y 300 baudios. Los datos, la paridad y el bit de parada no se pueden cambiar.

Para conocer los registros utilizados en el medidor y cómo interpretar los datos, utilice el mapa de registro de M-bus en la página siguiente.

Puede encontrar información más detallada sobre M-Bus: www.m-bus.com

### A2.2 M-bus mapa de registro

M-bus command Contents	M-bus register header DIF M-bus register VIF	Response	Remarks
REQ_UD2 10 5B xx		68 <u>xx xx</u> 68 08 <u>xx</u> 72	68 <u>[data length]</u> 68 08 <u>[address]</u> 72 [header] [datablocks] [checksum] 16
Serial number		00 00 00 00	0000000
Manufacturer ID		25 CD	INM
Version		01	Version
Medium	Header	02	Electricity
Acces number		02	Number of accesses
Status		00	00 = OK 02 = error
Signature		00 00	Always 00 00

REQ UD2					
10 5B 00 5B 16				68 <u>4B 4B</u> 68 08 <u>00</u> 72	68 xx xx [Data length] 68 08 xx [Address] 72
		Datablocks:			
	Total active energy	0C	04	14 48 60 01	01604814 Energy 10 (Wh) =16048,14kWh
	Total active energy T1	8C10	04	23 80 35 00	00358023 Energy 10 (Wh) = 3580,23 kWh
	Total active energy T2	8C20	04	91 67 24 01	01246791 Energy 10 (Wh) = 12467,91kWh
	Total forward active energy	1C	04	46 13 69 00	00691346 Energy 10 (Wh) = 6913,46 kWh
	Forward active energy T1	9C10	04	56 34 12 00	00123456 Energy 10 (Wh) = 1234,56 kWh
	Forward active energy T2	9C20	04	90 78 56 00	00567890 Energy 10 (Wh) = 5678,9 kWh
	Total reverse active energy	2C	04	68 34 91 00	00913468 Energy 10 (Wh) = 9134,68 kWh
	Reverse active energy T1	AC10	04	67 45 23 00	00234567 Energy 10 (Wh) = 2345,67 kWh
	Reverse active energy T2	AC20	04	01 89 67 00	00678901 Energy 10 (Wh) = 6789,01 kWh
	Checksum			7C 16	<u>xx</u> 16

Dofoult	
Delault	
Baudrate	2400
Databits	8
Parity	Even
Stopbit	1
Address	00
Broadcast primary address	FE (only for read)

CRC settings without che	cksum	
Start byte REQ UD2	2	
Start byte write commands	5	
CRC type	SUM	
Terminating symbol	16	
HEX	-	
Low byte first	-	
1 byte	-	
CRC settings with checksum		
No CRC	-	

					-		-
Contents	Command part 1	Address	Command part 2	New value	Response	Remarks	
Baudento	69.02.02.69.52	01		DD	FE (now Baud 2400)	R0 - 200, R0 - 600, R4 - 1200, RB - 2400, RC - 4800, RD - 0600	-
Dauurate	00 03 03 00 53	01	-	DD	ES (New Baud 2400)	B0 = 300; B9 = 000; BA = 1200; BB = 2400; BC = 4000; BD = 9000	-
Primany address	68.06.06.68.53	01	51.01.70	01	E5 (pew id 01)	000 - 247 write in HEY	
Thinki y dddress	00 00 00 00 33	01	510178	01			
Secondary address	68 09 09 68 53	01	51 OC 79	15 01 23 45	E5 (new address 1501 2345)	4 bytes BCD same as read	
Tariff mode	68 08 08 68 53	01	51 09 7C 01 54	02	E5 (tariff 2)	T1 = 01 ; T2=02	
Combined code	68 07 07 68 53	01	51 09 FD 3A	05	E5 (combined code 05)	01, 04, 05, 06, 09 and 10	
S0 rate	68 0A 0A 68 53	01	51 0C FD 3A	00 00 01 00	E5 (S0 rate 100)	10000, 2000, 1000, 100, 10, 1, 0.1, 0.01	
	10.00.00.00	<b>A</b> :					
Resettable kWh	68 09 09 68 53	01	51 0C 04	00 00 00 00	E5	Value is ignored, always set to 0	
React neuror deurs counter	60.00.00.60.53	01	E1.04 ED.60	00.00	EF	Value is imposed, plugue report to 0	
Reset power down counter	00 00 00 00 03	01	51 UA FD 00	00 00	ED	value is ignored, always reset to o	
	10.40	01				Can be send to minute an encoder address and marks all sense	
SND NRE	10 40	01	-	-	ES	Can be send to primary or secondary address and resets all comm	nunication values
Selecting slave by seconda	ry addressing	Serial nu	Imber	Manufactu	rer ID	Generation version	Medium
58 0B 0B 68 53 FD 52		aa aa aa	aa	bb bb		cc	dd
Input		01 00 07	13	25 CD		01	02 Flashisik
kemarks		130/0001		-		Major version of the software	Electricity

### **Apendice 3 - PRO1-Mod**

#### A3.1 Comunicación a través de la salida Modbus

El medidor puede comunicarse con su PC. Para leer los registros del medidor, primero instale y configure el software de PC. Use un convertidor de nivel RS485 para conectar la PC y el medidor. El cable debe conectarse a los terminales 23 y 24. La dirección de comunicación predeterminada del medidor es 01.

The PRO1-Mod puede ser conectado por comunicación Modbus. La implementación Modbus usada es Modbus basic (standard). Esto significa lo siguiente:

- Baud rate 9600
- 8 data bits
- even parity
- 1 stop bit

La tasa de baudios se puede reducir a valores de 4800, 2400, 1200. La paridad se puede establecer en ninguno o impar. Los datos y el bit de parada no se pueden cambiar.



Cuando conecte el medidor a través de un convertidor en serie (RS485) para realizar pruebas, tenga en cuenta que, debido a que no implementa la infraestructura Modbus completa, será necesario colocar una resistencia adicional (120 ohmios/0,25 vatios) entre los terminales (23 y 24) en el lado del medidor.

Para conocer los registros utilizados en el medidor y cómo interpretar los datos, utilice el mapa de registros Modbus en las siguientes páginas.

Más info de Modbus se pùede encontrar en:

Physical: <u>http://www.modbus.org/docs/Modbus\_over\_serial\_line\_V1\_02.pdf</u> Protocol: <u>http://www.modbus.org/docs/Modbus\_Application\_Protocol\_V1\_1b3.pdf</u>

### A3.2 Mapa de registro Modbus

Reg. address	Content	Function code	Register length	Unit	Data type
4000	Serial number	03	2	-	HEX
4002	Meter code	03	1	-	HEX
4003	Modbus ID	03	1	-	Signed
4004	Baud rate	03	1	-	Signed
4005	Protocol version	03	2	-	Float ABCD
4007	Software version	03	2	-	Float ABCD
4009	Hardware version	03	2	-	Float ABCD
400B	Meter amps	03	1	A	Signed
400C	CT ratio*	03	1	А	HEX
400D	S0 output rate	03	2	imp/kWh	Float ABCD
400F	Combination code	03	1	-	Signed
4010	LCD cycle time	03	1	sec.	HEX
4011	Parity setting	03	1	-	Signed
4012	Current direction	03	1	-	ASCII
4013	L2 Current direction*	03	1	-	ASCII
4014	L3 Current direction*	03	1	-	ASCII
4015	Error code	03	1	-	Signed
4016	Power down counter	03	1	-	Signed
4017	Present quadrant	03	1	-	Signed
4018	L1 Quadrant*	03	1	-	Signed
4019	L2 Quadrant*	03	1	-	Signed
401A	L3 Quadrant*	03	1	-	Signed
401B	Checksum	03	2	-	HEX
401D	Active status word	03	2	-	HEX
401F	CT mode*	03	1	А	Signed
	•	•	•		
Reg. address	Content	Function code	Register length	Unit	Data type
5000	Voltage	03	2	V	Float ABCD
5002	L1 Voltage	03	2	V	Float ABCD
5004	L2 Voltage*	03	2	V	Float ABCD
5006	L3 Voltage*	03	2	V	Float ABCD
5008	Grid frequency	03	2	Hz	Float ABCD
500A	Current	03	2	A	Float ABCD
500C	L1 Current	03	2	А	Float ABCD
500E	L2 Current*	03	2	A	Float ABCD
5010	L3 Current*	03	2	A	Float ABCD
5012	Total active power	03	2	kW	Float ABCD
5014	L1 Active power*	03	2	kW	Float ABCD
5016	L2 Active power*	03	2	kW	Float ABCD
5018	L3 Active power*	03	2	kW	Float ABCD
501A	Total reactive power	03	2	kvar	Float ABCD
501C	L1 Reactive power*	03	2	kvar	Float ABCD
501E	L2 Reactive power*	03	2	kvar	Float ABCD
5020	L3 Reactive power*	03	2	kvar	Float ABCD
5022	Total apparent power	03	2	kVA	Float ABCD
5024	L1 Apparent power*	03	2	kVA	Float ABCD
5026	L2 Apparent Power*	03	2	kVA	Float ABCD
5028	L3 Apparent Power*	03	2	kVA	Float ABCD
502A	Power factor	03	2	-	Float ABCD
502C	L1 Power factor*	03	2	-	Float ABCD
502E	L2 Power factor*	03	2	-	Float ABCD
5030	L3 Power factor*	03	2	-	Float ABCD
Reg. address	Content	Function code	Register length	Unit	Data type
6000	Total active energy	03	2	kWh	Float ABCD
6002	T1 Total active energy	03	2	kWh	Float ABCD
6004	T2 Total active energy	03	2	kWh	Float ABCD
6006	1 1 Total active energy*	03	2	kWh	Float ABCD

6008	L2 Total active energy*	03	2	kWh	Float ABCD
600A	L3 Total active energy*	03	2	kWh	Float ABCD
600C	Forward active energy	03	2	kWh	Float ABCD
600E	T1 Forward active energy	03	2	kWh	Float ABCD
6010	T2 Forward active energy	03	2	kWh	Float ABCD
6012	L1 Forward active energy*	03	2	kWh	Float ABCD
6014	L2 Forward active energy*	03	2	kWh	Float ABCD
6016	L3 Forward active energy*	03	2	kWh	Float ABCD
6018	Reverse active energy	03	2	kWh	Float ABCD
601A	T1 Reverse active energy	03	2	kWh	Float ABCD
601C	T2 Reverse Active Energy	03	2	kWh	Float ABCD
601E	L1 Reverse active energy*	03	2	kWh	Float ABCD
6020	L2 Reverse active energy*	03	2	kWh	Float ABCD
6022	L3 Reverse active energy*	03	2	kWh	Float ABCD
6024	Total reactive energy	03	2	kvarh	Float ABCD
6026	T1 Total reactive energy	03	2	kvarh	Float ABCD
6028	T2 Total reactive energy	03	2	kvarh	Float ABCD
602A	L1 Total reactive energy*	03	2	kvarh	Float ABCD
602C	L2 Total reactive energy*	03	2	kvarh	Float ABCD
602E	L3 Total reactive energy*	03	2	kvarh	Float ABCD
6030	Forward reactive energy	03	2	kvarh	Float ABCD
6032	T1 Forward reactive energy	03	2	kvarh	Float ABCD
6034	T2 Forward reactive energy	03	2	kvarh	Float ABCD
6036	L1 Forward reactive energy*	03	2	kvarh	Float ABCD
6038	L2 Forward reactive energy*	03	2	kvarh	Float ABCD
603A	L3 Forward reactive energy*	03	2	kvarh	Float ABCD
603C	Reverse reactive energy	03	2	kvarh	Float ABCD
603E	T1 Reverse reactive energy	03	2	kvarh	Float ABCD
6040	T2 Reverse reactive energy	03	2	kvarh	Float ABCD
6042	L1 Reverse reactive energy*	03	2	kvarh	Float ABCD
6044	L2 Reverse reactive energy*	03	2	kvarh	Float ABCD
6046	L3 Reverse reactive energy*	03	2	kvarh	Float ABCD
6048	Tariff	03	1	-	Signed
6049	Resettable day counter	03	2	kWh	Float ABCD

<u>Write</u>					
Reg. address	Content	Function code	Register length	Unit	Data type
4003	Modbus ID	06	1	-	Signed
Command:	01 06 4003 000A (new	<u>/ ID: 10)</u>	<u>01~247 - 01 de</u>	efault - 00	broadcast
4004	Baud rate	06	1	-	Signed
Command:	01 06 4004 25 80 (new Bau	<u>udrate: 9600)</u>	<u> 300* - 600* -</u>	1200 - 480	<u> 00 - 9600</u>
400D	S0 output rate	10	2	imp/kWh	Float ABCD
Commondy		00 (now 60, 10)	10.000 - 2.000 - 1.	.000 - 100	- 10 - 1 - 0,1
<u>commanu:</u>	<u>01 10 400D 0002 04 41 20 00</u>	<u>00 (new 50: 10)</u>	-	0,01	
400F	Combination code	06	1	-	Signed
Command:	01 06 400F 000A (new co	de: 10 F-R)	<u>01, 04, 05,</u>	06, 09, 10	<b>),</b> <u>11*</u>
4010	LCD cycle time	06	1	sec.	HEX
Command:	01 06 4010 0025 (new tin	ne: 25 sec.)	<u>C</u>	)1~ <u>30</u>	
4011	Parity setting	06	1	-	Signed
Command:	<u>01 06 4011 0002 (new pa</u>	arity: none)	<u>01: even - 0</u>	2: none - (	<u>)3: odd</u>
4016	Power down counter	06	1	-	Signed
Command:	<u>01 06 4016 000</u>	<u>0</u>	Re	<u>set to 0</u>	
6048	Tariff	06	1	-	Signed
Commondy	01.06.6049.0002 (2004	toriffe 2)	<u>01: T1 - 02: T2</u>	- 11: T1 n	ot saved -
<u>command:</u>	<u>01 08 6048 0002 (New</u>		<u>12: T2</u>	2 not saved	<u>t</u>
6049	Resettable day counter	06	1	kWh	Float ABCD
Command:	01 10 6049 0002 04 00	000 0000	Re	set to 0	

\*PRO380 only

### Apendice 4 - Software de infrarrojos para PC

Todos los medidores de la serie PRO1 se pueden leer y configurar mediante OR. El estándar utilizado es IRDA (IEC 62056-21:2002 (IEC 1107)).

El convertidor IR y el software que lo acompaña se venden por separado. Póngase en contacto con su distribuidor.

Puede descargar el software de infrarrojos de<u>sde: www.ineprometering.com/download.</u>

#### Software infrarojos para Pc

Conecte el medidor a la PC usando el Inepro Infrared eye y el soporte PRO1. 1. Abra el programa de software de medición IR de Inepro y seleccione PRO1.

	IR Software	O PRO2	conf	- 0 • pro380	×	
Meter type	2.18 Connection Com port	~	(	Connect		– – ×
 	Meter address	ead meter addres	SS	Waiting.		inepro°
Multi data 1:Meter address	~	Read	Meter data	Save mode Item		SAVE
Select         Meter data settings         Add to save mode         Show save mode         Write save mode to	Setting Remove Clear o meter	Read				

#### **Conectar el medidor**

- 1. Seleccione el puerto COM correcto.
- 2. Presione Conectar.
- 3. Haga clic en Leer la dirección del medidor.
- 4. El número de serie del medidor conectado aparecerá debajo de la dirección del medidor.

PRO1 IR Programmer V2.18	3		– 🗆 X
Meter type <b>1P</b> PRO1-Mod 2.18:005FD96E	Connection           1         Com port         COM5         ✓           Meter address         3         Read meter address	2 Disconnect ddress 4 17090383	BACK
Read meter         Single data         Multi data         1:Meter address         Select         Meter data settings         Add to save mode         R         Show save mode         Write save mode to m	Read       Read       Read       Read       Read	Return data Meter data Save mode Item	SAVE

#### Leer datos individuales

- 1. Seleccione el valor que desea leer, en el menú desplegable bajo Leer medidor Datos individuales.
- 2. Presione Leer.
- 3. Los datos del medidor se mostrarán en Datos de retorno Datos del medidor.

PRO1 IR Programmer V2.18			– 🗆 X
Meter type <b>1P</b> PRO1-Mod 2.18:005FD96E	Connection Com port COM5 Meter address Read meter	Disconnect address 17090383	BACK
Read meter         Single data         1         Voltage         Multi data         1:Meter address         Select         Meter data settings         Add to save mode         Show save mode         Cl         Write save mode to meter		Return data Meter data Save mode Item Voltage 230.4 V	SAVE

### Leer datos múltiples 1. Presione seleccionar.

- 2. Seleccione los valores que le gustaría leer.
- 3. Presione Leer.
- 4. Los datos del medidor se mostrarán en Datos de retorno Datos del medidor.

Meter type	Ourse all an		BAC
meter type	Connection		
1P	Com port COM5 $\vee$	Disconnect	
PRO1-Mod			
2 18.005 209	GR Reter address		
2.10.003FD5	Read meter	address 17090383	inepro
Read mater		Peturn data	
Single data		Meter data Save mode Item	
	✓ Read	Page: 14 OEE	
- Multi data		Page: 15 OFF	SAVE
1: Motor addrose		Page: 16 OFF	
2: T1/T2 Forward act	ive energy	Page: 18 OFF	
3: T1/T2 Reverse act	ive energy	Page: 19 ON Page: 20 OFF	
5: T1/T2 Forward rea	ctive energy	Page: 21 OFF	
6: T1/T2 Reverse rea	ctive energy	Page: 22 OFF	
8: Voltage	gy	Page: 23 OFF	
Q: Current	~	4 Page: 25 OFF	
1 Select	3 Read	Page: 26 OFF Page: 27 OFF	
		Page: 28 OFF	
Select	- • ×	Page: 29 OFF	
active aparen	reactive energy	Page: 31 OFF	
T1/T2 Forward	T1/T2 Forward	Page: 32 OFF	
T1/T2 Poweree		Mbus/Modbus Baudrate: 9600	
	✓ T m2 Reverse	Modbus/Mbus ID 001	
		Resettable kWh 000000.00 kWh	
		MODBUS Parity:EVEN	
		Powerdown Count: 0004	
🗹 Total	✓ Total		
Others			
✓ Voltage	Backlight settings		
Current	Software version		
Active power	LCD Cycle time		
Reactive power	🗹 LCD Display state		
Apparent power	Mbus/Modbus Baudrate		
Power factor	Modbus/Mbus ID		
🗹 Quadrant	🗹 Tariff mode		
Frequency	Meter address		
Combination code	MODBUS Parity		
SO output	Powerdown Count		
Resettable kWb	LCD Password		

2

### **Configuración de datos del medidor** 1. Seleccione el registro que desea programar.

- 2. Seleccione el nuevo valor.
- 3. Pulse Configuración.
- 4. El software mostrará Establecer éxito cuando se confirme la configuración.

PRO1 IR Programmer V2.18		_	
Meter type <b>1P</b> PRO1-Mod 2.18:005FD96E	Connection Com port COM5 Disconnect Meter address Read meter address 17090383	in	BACK
Read meter Single data Multi data 1:Meter address Select Meter data settings Combination code 2 10	Read     Read     Meter data     Meter data     Save mode Item     Save mode Item     Meter data     Save mode Item     Meter data     Meter data     Save mode Item     Meter data     Meter data     Save mode Item     Meter data     Meter data     Meter data     Meter data     Meter data     <		SAVE
	$\overline{\mathbf{x}}$		

4	× Set success
	ОК

#### Modo guardar

- 1. Seleccione el registro que desea programar.
- 2. Seleccione el nuevo valor.
- 3. Presione Agregar para guardar el modo.

- Seleccione el siguiente registro que le gustaría programar y agréguelo al modo de ahorro. 4. Presione Mostrar modo de ahorro.

- 5. El modo de guardado se mostrará en Datos de devolución Elemento de modo de guardado.
- 6. Presione Escribir modo de guardado en el medidor para escribir los nuevos valores en el medidor.
- 7. El software mostrará Establecer éxito cuando se confirme la configuración.

PRO1 IR Programmer V2.18			– 🗆 X
Meter type <b>1P</b> PRO1-Mod 2.18:005FD96E	Connection Com port COM5 Meter address Read meter	Disconnect address 17090383	BACK
Read meter         Single data         Multi data         1:Meter address         Select         Meter data settings         1       Modbus/Mbus ID         2       002         3       Add to save mode         4       Show save mode       Cl         6       Write save mode to meter	Read          Read         Read         Modbus ID is 3digits         001~247         tting         nove         lear         ter	Return data Meter data Save mode Item Mbus/Modbus Baudrate: 9600 Combination code: 10 Backlight settings: ON Modbus/Mbus ID: 002	

	× Set success
7	ОК